

Сборка тележки и сумки

1. Разложить нижнюю подножку
2. Вытянуть ручку на желаемую высоту и зафиксировать замком
3. Держа за верхний ремень на задней стороне сумки, надеть его на раму и вложить ремень в специальные держатели
4. Затянуть нижний ремень вокруг вертикальных трубок рамы
5. Вы можете выбрать, тянуть за собой или толкать перед собой Вашу тележку Quattro. Чтобы поставить тележку на 4 колеса и толкать ее перед собой, нажмите ногой на ось с малыми колесами и разложите ее
6. Тележка легко складывается, занимая малый объем при хранении



Эксплуатация и обслуживание колес



Колеса легко снимаются без использования инструментов. Для снятия колеса с оси нажмите на фиксатор, расположенный на наружной части колеса у оси, и потяните. Чтобы обеспечить лучшее вращение и долгий срок службы колес, периодически смазывайте втулки, например, неокрашенным силиконовым спреем или белой тефлоновой смазкой.

Сборка тележки и сумки

1. Разложить нижнюю подножку
2. Вытянуть ручку на желаемую высоту и зафиксировать замком
3. Держа за верхний ремень на задней стороне сумки, надеть его на раму и вложить ремень в специальные держатели
4. Затянуть нижний ремень вокруг вертикальных трубок рамы
5. Вы можете выбрать, тянуть за собой или толкать перед собой Вашу тележку Quattro. Чтобы поставить тележку на 4 колеса и толкать ее перед собой, нажмите ногой на ось с малыми колесами и разложите ее
6. Тележка легко складывается, занимая малый объем при хранении



Эксплуатация и обслуживание колес



Колеса легко снимаются без использования инструментов. Для снятия колеса с оси нажмите на фиксатор, расположенный на наружной части колеса у оси, и потяните. Чтобы обеспечить лучшее вращение и долгий срок службы колес, периодически смазывайте втулки, например, неокрашенным силиконовым спреем или белой тефлоновой смазкой.