


## Сборка тележки и сумки

1. Разложить нижнюю подножку
2. Вытянуть ручку на желаемую высоту и зафиксировать замком
3. Держа за верхний ремень на задней стороне сумки, надеть его на раму и вложить ремень в специальные держатели
4. Затянуть нижний ремень вокруг вертикальных трубок рамы
5. Совет: если Вы откинете дополнительный расширитель на нижней площадке, то сможете перевозить на такой расширенной площадке вместо сумки, например, ящик с напитками или другие грузы.
6. Тележка легко складывается, занимая малый объем при хранении.

Как работает замок ручки:




### Эксплуатация и обслуживание колес

Колеса легко снимаются без использования инструментов. Для снятия колеса с оси нажмите на фиксатор, расположенный на наружной части колеса у оси, и потяните. Чтобы обеспечить лучшее вращение и долгий срок службы колес, периодически смазывайте втулки, например, неокрашенным силиконовым спреем или белой тефлоновой смазкой.

## Сборка тележки и сумки

1. Разложить нижнюю подножку
2. Вытянуть ручку на желаемую высоту и зафиксировать замком
3. Держа за верхний ремень на задней стороне сумки, надеть его на раму и вложить ремень в специальные держатели
4. Затянуть нижний ремень вокруг вертикальных трубок рамы
5. Совет: если Вы откинете дополнительный расширитель на нижней площадке, то сможете перевозить на такой расширенной площадке вместо сумки, например, ящик с напитками или другие грузы.
6. Тележка легко складывается, занимая малый объем при хранении.

Как работает замок ручки:



### Эксплуатация и обслуживание колес

Колеса легко снимаются без использования инструментов. Для снятия колеса с оси нажмите на фиксатор, расположенный на наружной части колеса у оси, и потяните. Чтобы обеспечить лучшее вращение и долгий срок службы колес, периодически смазывайте втулки, например, неокрашенным силиконовым спреем или белой тефлоновой смазкой.